



Antinfortunistica

Via Sempione 231, 20016 Pero (MI)
tel. 02 33910940 info@reaantinfortunistica.com
www.reaantinfortunistica.com



Blitz 5

BLITZ 5 è un dispositivo di fuga con filtro per autosalvataggio, dotato di boccaglio e stringinaso. Offre la fuga da gas e vapori industriali.



DESCRIZIONE

Il **BLITZ 5** offre una protezione **ABEK** da gas e vapori organici con punto di ebollizione oltre 65 °C, gas e vapori inorganici, gas e vapori acidi e basici.

- La protezione è limitata rispetto a composti con punto di ebollizione inferiore a 65 °C ed in concentrazioni altamente tossiche.
- Il respiratore non protegge da monossido di carbonio o da carenza di ossigeno, ed è monouso.
- La durata nominale del dispositivo è di 5 minuti.

CARATTERISTICHE

Ridotte dimensioni
(può essere trasportato in **tasca** o in **cintura**)

Dispositivo molto leggero



Boccaglio in **silicone**

Istruzioni e pittogrammi sulla custodia per un rapido indossamento

Apertura **rapida**, utilizzo **facile** e **intuitivo**

Dotato di sigillo
(contro manomissioni e aperture accidentali)

Eccellente adattabilità alla diverse caratteristiche del viso, grazie al **boccaglio con stringinaso**

Contenitore **robusto** ed **economico**

PRESTAZIONI

6/6

Leggerezza

6/6

Adattabilità al volto

6/6

Facilità di indossamento

6/6

Robustezza

6/6

Vita utile



CAMPI DI APPLICAZIONE



Petrochimico



Settore Industriale



Industria Chimico-Farmaceutica

RESISTENZA RESPIRATORIA

La prova è eseguita con flusso continuo di aria a 95l/min a temperatura di 20°C e umidità relativa del 70% secondo la tabella seguente:

Classe	Peso del dispositivo completo (inferiore a)	Resistenza mbar Inspirazione massima	Resistenza mbar Espirazione massima
5 min	600	8	8
Valori medi rilevati su 20 campioni		6,2	5,5

CAPACITÀ DI PROTEZIONE

La prova è eseguita con flusso continuo di aria a 30 l/min a temperatura di 20°C e umidità relativa del 70% secondo la tabella seguente:

Tipo	Gas	Concentrazione di ppm	Tempo minimo rottura (Requisito Norma DIN 58647-7)	Valori medi rilevati
A	Cicloesano (C6H12)	2500	5 min	25 min
B	Cloro (Cl2)	2500	5 min	12 min
B	Acido cianidrico (HCN)	2500	5 min	18 min
E	Biossido di zolfo (SO2)	2500	5 min	8 min
K	Ammoniaca (NH3)	2500	5 min	14 min
B	Idrogeno solforato (H2S)	2500	5 min	30 min
B	Idrogeno solforato (H2S)	10000	2 min	5 min

MATERIALI

- Contenitore: Plastica
- Involucro filtro: Plastica
- Boccaglio: SILICONE
- Materiale filtrante: Carbone attivo e tessuto TNT filtrante

PESO

- Peso prodotto pronto per l'uso: 110gr circa
- Peso con custodia da trasporto: 165 gr circa

IMMAGAZZINAMENTO

- Durata: 6 anni dalla data di produzione (il prodotto deve essere correttamente conservato nel suo imballo originale).
- Temperatura: tra -10 °C e +50 °C
- Umidità relativa: < 90%.



INDOSSAMENTO ED UTILIZZO

Per l'indossamento le operazioni da eseguire sono : Rompere il sigillo e aprire la custodia - estrarre BLITZ 5 - posizionare il boccaglio - mettere l'occhiale - respirare soltanto attraverso la bocca - non parlare durante l'uso - abbandonare l'area pericolosa.

- L'apertura è semplice e veloce, l'indossamento è istintivo in modo da rendere immediato l'isolamento dell'utilizzatore dall'ambiente circostante inquinato.
- Il BLITZ 5 è dotato di un sigillo che consente di verificare che non siano avvenute manomissioni cadute o aperture accidentali.
- BLITZ 5 è di dimensioni ridotte, può essere fissato in cintura o portato in tasca.

CERTIFICAZIONI

Il dispositivo è conforme alla norma DIN 58647-7 e al Regolamento EU 2016/425.

CODICE ARTICOLO

4333 7000

